



enSolar Green Datalogger CLOUD

Versione 4 Moduli DIN
 cod. ENR-DTLA04W

Contenuto della Confezione:



1 x Datalogger 32Gb
 ENR-DTLA04W



1 x Alimentatore
 Micro-USB 5V 2.5A



1 x Convertitore
 USB-RS485




1 x Adattatore
 Seriale/Morsetto



1 x Cavo Rete
 CAT-5E UTP 2m

Collegamenti:



Dopo aver collegato ed acceso il Datalogger è possibile accedere all'interfaccia Web di configurazione tramite rete locale (LAN) o Wi-Fi dal proprio Smartphone seguendo queste semplici istruzioni:


Accesso Tramite LAN

1 Dopo aver collegato il Datalogger alla Vs. rete LAN aprire nel Vs. PC il browser internet (es: Google Chrome™) e digitare il seguente indirizzo:


http://ensolar2.local

in caso di mancata apertura della pagina di accesso agire in base ai seguenti suggerimenti:

- a) Spegnere e riaccendere il Datalogger.
- b) Scaricare da internet il programma gratuito «Advanced IP Scanner». Una volta eseguito verificare nell'elenco la comparsa del dispositivo «ensolar». Prendere nota dell'IP assegnato ed inserirlo nel proprio browser internet (es: Google Chrome™).



2 All'apertura della pagina comparirà la maschera di Login dove inserire come User: **admin** e Password: **ensolar**. Premere successivamente il tasto «ACCEDE!».




Accesso Tramite Wi-Fi

1 Avvicinarsi al Datalogger con il Vs. Smartphone ed **aprire le impostazioni** relative alle reti **Wi-Fi** presenti nelle vicinanze.. *Nota: le immagini seguenti si riferiscono ai sistemi Apple™ iPhone™.*



2 All'apertura della pagina il Sistema chiede se configurare o disattivare il Wi-Fi. Cliccare su «CONFIGURA WI-FI» e successivamente scegliere dall'elenco delle reti Wi-Fi quella a cui collegarsi ed inserire la relativa password.



3 Ricollegarsi alla propria rete Wi-Fi, aprire il browser internet e digitare l'indirizzo: **http://ensolar2.local** o in alternativa inquadrare il QR CODE seguente:



http://ensolar2.local

Registrazione al Portale:

Accedere dal Vs. PC o SMARTPHONE al portale:


<https://cloud.myensolar.com>



e segui le seguenti semplici istruzioni:


1

Collegati su <https://cloud.myensolar.com>




2

Effettua la Registrazione




3

Verifica il tuo indirizzo Email




4

Accedi al Datalogger




5

Clicca sul tasto «Attivazione»




6

Esegui il LOGIN con le tue nuove credenziali




7

Clicca sul tasto «Configurazione»



8

Compila i campi richiesti e premi sul tasto «SUCCESSIVO»



9

Seleziona il modello dell'Inverter in tuo possesso, l'Accumulo e la modalità di funzionamento e premi sul tasto «SALVA»

